

4. Togliete ora con attenzione la livella e i supporti. Con l'aiuto di un'altra persona o di più persone che sollevano il lato più basso della spa, posizionate un blocco delle dimensioni di 10 cm x 10 cm al di sotto della base della spa, nel centro del lato sollevato.
5. Posizionate i supporti prescelti al di sotto del supporto di legno su ognuno dei punti da mettere a livello, come indicato. Sollevate ora la spa, togliete il blocco di legno e sistemate la spa sui supporti. Se necessario, ripetete lo stesso procedimento per l'altro lato della spa.
6. Utilizzate la livella per controllare nuovamente il livellamento della spa.
7. Identificate la posizione degli altri punti di livellamento da sistemare utilizzando la figura sotto indicata e posizionate ulteriori supporti al di sotto della spa, in corrispondenza di tali punti. Tali supporti, dovrebbero aderire perfettamente alle fondamenta e al sistema di supporto di base. Nel caso in cui fosse necessario sollevare la spa per posizionare i supporti, fate attenzione a non spostare quelli situati precedentemente negli angoli della spa.

