

3. Sistemate la spa nel luogo desiderato e decidete quale delle due uscite verrà utilizzata per il cavo elettrico (vedere figura). Dovrete individuare un intaglio, situato sulla parte posteriore di uno dei pannelli laterali e utilizzarlo quale uscita. Togliete il pannello frontale per poter meglio identificare l'intera struttura e le tubature. Sistemate il cavo all'interno dell'intaglio della struttura al di sotto dello scomparto del sistema. Tirate il cavo, cercando di seguire il contorno della spa nella direzione dell'intaglio d'uscita. Una volta raggiunto il pannello di controllo laterale, sistemate il filo dietro al pannello stesso, finché non riuscirete a raggiungere l'intaglio d'uscita dove dovrebbe essere sistemato il filo. Non accendete la spa prima di averla riempita di acqua! Una volta installato il filo, inserite nuovamente la vite del pannello laterale.

## ISTRUZIONI PER IL LIVELLAMENTO DELLA SPA

Materiale consigliato (spessore da 0,5 a 1,5 cm, tagliato in rettangoli delle dimensioni di 5 cm x 10 cm)

- Assi in legno di cedro • Legno compensato • Redwood • Legno da costruzione

### PROCEDURA CONSIGLIATA PER IL LIVELLAMENTO

1. Utilizzando una livella da carpentiere della lunghezza di due metri (oppure una livella corta e un pezzo di legno della lunghezza di due metri), controllate la spa al fine di identificare l'angolo più basso e quello più alto.
2. osizionate una delle due estremità della livella sull'angolo più alto della spa e l'altra sull'angolo più basso. Ora alzate lentamente l'estremità inferiore della livella con gli spessori situati nell'angolo dell'involucro della spa, fino a raggiungere una condizione di messa a livello.
3. Sollevando delicatamente la livella (in modo da non rovinare la pila di supporti) fate perno su un'estremità di questa e sistemate la sull'angolo rimanente. La spa TX può essere livellata sotto qualsiasi dei punti concavi indicati al di sotto della spa. Le spa RX e SX possono essere livellate sotto a qualsiasi punto di livellamento (°) indicati nella pagina seguente. Sistemate il quantitativo di supporti necessario al di sotto dell'estremità della livella ad ogni angolo della spa, finché non riuscirete a raggiungere la corretta messa a livello. Questi sono ora gli spessori prescelti.

