


PRODIGY (MODELLO HE)

Dimensioni

NOTA: tutte le dimensioni sono indicative; misurare accuratamente la spa prima di prendere decisioni di progettazione.



● **IMPORTANTE:** il modello *Prodigy* ha 10 punti di livellamento (posizionare gli spessori come mostrato nell'illustrazione)