


SOVEREIGN (MODELLO IIE)

Dimensioni

NOTA: tutte le dimensioni sono indicative; misurare accuratamente la spa prima di prendere decisioni di progettazione.



- **IMPORTANTE:** il modello ha 15 punti di livellamento (posizionare gli spessori come mostrato nell'illustrazione)